

- известковые и жировые отложения;
- кафель и швы между плитками;
- труднодоступные места, стыки арматуры, жалюзи и радиаторы отопления;
- автомобили: бампер, радиатор и моторный отсек, стекла, внутренняя отделка, чехлы;
- мотоциклы и велосипеды: рамы, колеса и др.

Не рекомендуется использовать ручной пароочиститель для очистки следующих предметов:

- выключателей, розеток и других электробытовых устройств;
- химических волокон, шелковых изделий, продукции из плавких пластиков или других легко плавких изделий;
- предметов, покрытых воском, например, полов (воск может сойти);
- декоративных деревянных элементов.

Комплектация

1. Пылесос с установленным резервуаром для воды, пылесборником, фильтрами и щеткой для пола — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Держатель тряпки — 1 шт.
4. Тряпка для пола — 1 шт.
5. Ручной пароочиститель — 1 шт.
6. Шланг — 1 шт.
7. Струйная насадка — 1 шт.
8. Резиновый скребок для стекла — 1 шт.
9. Плоская нейлоновая щетка — 1 шт.
10. Насадка для отпаривания — 1 шт.
11. Круглая латунная щетка — 1 шт.
12. Круглая нейлоновая щетка — 1 шт.
13. Тряпка для отпаривания — 1 шт.
14. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
15. Гарантийный талон — 1 шт.
16. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*Опционально.